

Wypusty i łączówki do rur M20 / M25 / M32



1 Dolną część przybić do szalunku



2 Włożyć górną część



3 Włożyć rurę



4 GOTOWE!



Opis produktu	Nr kat.	OZ
Wypust / łączówka na rury M20	P515	50
Wypust / łączówka na rury M25	P516	25
Wypust / łączówka na rury M32	P517	25