Instrukcja montażu

Puszka ze skrzydłami

70% oszczędności czasu przy montażu

Rozwiercić otwory

Włożyć rury

Założyć dekiel osłonowy

Skrzydła mocujące do środka puszki mają odstęp 15 cm. Gotowe do szałowania.

Po prostu zamocować na zbrojeniu. Pokrycie betonem 40 mm.

Montaż odwróconej - puszki do pokrycia betonem o grubości do 60 mm.

Wybić dekiel zabezpieczający.

Wyjąć wybity dekiel - gotowe!

Film na stronie produktu:
www.primo-gmbh.pl

Nazwa produktu	Nr kat.	Karton
Puszka ze skrzydłami do betonu	P015	50 szt.

Tłumaczenie na język polski: MILTO Sp. z o.o., www.milto.pl