Instrukcja montaŻu

PRIMO przepust do muru

kabel 5 x 16 mmĮ lub maksymalnie Ï 22 mm

Wywiercić otwór Ï 35 mm z lekkim pochyleniem na BohrlzewnĆtrz - w dół WğpuŻyć kabel.

Przepust dopasować do grubości kabla (obciĆć). WğpuŻyć do otworu.

OwinĆć lejek i kabel szczelnie taśmĆ tak aby masa uszczelniającą siň nie wydostağa.

SpecjalnĆ masň uszczeliającą wlewać wolno od strony zewnňtrznej - najniŻszej do czasu szybszego wzrostu iloŚci masy w lejku.

Pozostawić 20-30 minut do utwardzenia.
Lejek obciĆć.

Miejsce odciňcia owinĆć taśmĆ izolacyjnĆ.
Gotowe!

Film instruktaŻowy na stronie:
www.primo-gmbh.pl

Produkt	Nr kat.	OZ
Przepust do otworu fi 35 mm	PK01	1
Wiertğo do muru 35 mm	P1836025	1

Tğumaczenie na jňzyk polski: MILTO Sp. z o.o., www.milto.pl